Bluetooth携帯電話【SoftBank 824SH/825SH/923SH/930SH/932SH/DM003SH】の接続設定

internavi Premium Club

※当マニュアルに掲載している携帯電話は824SHのものです。

はじめに お読みください

- 設定の際は使い方ブックと取扱説明書を併せてご参照ください。
- 携帯電話機の仕様変更に伴い画面や手順が一部異なる場合があることを予めご了承ください。
- 本書は設定手順を説明するものであって、利用可否を保証するものではありません。(※利用可否については適合一覧をご確認の上ご使用ください。)
- 本書は複数ナビのご説明を兼ねているため一部ナビについては利用できない機能があります。(※利用可否については適合一覧をご確認の上ご使用ください。)

A ナビゲーションを設定しましょう。

1 ディスプレイ下の **メニュー** ボタンを押します。



2 【機能設定】をタッチします。

3 【通信機能設定】をタッチします。

4 【Bluetooth設定】をタッチします。



5 【電話機登録】をタッチします。



6 ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。 ナビ画面は **16** までこの状態です。
このまま **B** の携帯電話の登録に進んでください。

パスキー(1212)は、後ほど携帯電話に入力します。

B 携帯電話を登録しましょう。 ※あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。

決 定 選択するときには上下左右のボタンを押し、決定するときにはセンターボタンで **決 定** します。

携帯電話の登録操作は、車室内で行ってください。

7

決 定 ボタンを押してメニュー画面を表示します。

8 【設定】を選択し、**決 定** を押します。

9 

「右」ボタンを押し「外部接続」画面にて、【Bluetooth】を選択し、**決 定** を押します。

10 【デバイス登録】を選択し、**決 定** を押します。



11 表示内容を確認して「決定」を押します。

12 携帯電話がナビを探しています。
探索完了まで約15秒かかります。

13 【internavi】と表示されたら **決 定** を押します。



インターナビ・プレミアムクラブ サポートデスク(会員専用)
フリーダイヤル:0120-738147 月曜～土曜 9時～12時 13時～18時(祝祭日、夏季休暇、年末年始をのぞく)
FAXフリーダイヤル:0120-821285 Email:member@premium-club.jp

14

6 でナビに表示された パスキー(1212)を 携帯電話に入力し、 決 定 を押します。

15

「登録中」「接続中」 というメッセージが 表示されます。

16 登録が完了しました。

携帯電話側は「ハンズフリー機能 接続しました」と表示され、自動的に 待受画面に切り替わります。
ナビ側は「Bluetooth…完了しました」と 表示されます。



ナビ画面 右上には Bluetooth アイコンが 表示されます。

C オン／オフを切り替えましょう。

1

決 定 ボタンを押して メニュー画面を表示します。

2

【設定】を 選択し、 決 定 を 押します。

3

「右」ボタンを 押し「外部接続」画面 にて、【Bluetooth】を 選択し、 決 定 を 押します。





4

【On/Off設定】 を選択し、 決 定 を 押します。



オンにする場合

5

【On】を選択し、 決 定 を押します。



6

Bluetoothが 起動します。

7

Bluetoothの再接続を しましょう。
(手順 D へ)

オフにする場合

5

【Off】を選択し、 決 定 を 押します。



6

【はい】を選択し、 決 定 を 押します。 Bluetoothが 停止します。

オフ状態

インターナビ・プレミアムクラブ サポートデスク(会員専用) フリーダイヤル:0120-738147 月曜～土曜 9時～12時 13時～18時(祝祭日、夏季休暇、年末年始をのぞく)
FAXフリーダイヤル:0120-821285 Email:member@premium-club.jp

D Bluetoothを再接続しましょう。

1



決 定 ボタンを押して
メニュー画面を表示します。

2

【設定】を
選択し、
決 定 を
押します。

3

「右」ボタンを押し
「外部接続」画面にて、
【Bluetooth】を選択し、
決 定 を押します。



4

【登録済みデバイス】を
選択し、決 定 を
押します。



※923SH,930SHの場合、
登録済みデバイス画面で
internaviを選択し、
決 定 を押します。
その後、手順 6 へ
お進みください。

5

カーソルの右を押し、
ハンズフリー画面を
表示します。



6

【internavi】を選択し、
決 定 を押します。



7

「ハンズフリー機能 接続
しました」と表示されたら
設定は終了です。

オン状態

本携帯電話で接続する際の通信設定は、「かんたん通信設定」メニューからお選びいただけます。

メニュー →【機能設定】→【通信機能設定】→【通信設定】の順に操作すると「かんたん通信設定」メニューを利用できます。



Q&A

Q Bluetoothの設定はどこですればいいの?
A 車室内で行ってください。

Q A や B の登録を毎回するの?
A 登録は初回のみです。登録が成功し「電話機選択」画面に登録した携帯電話が表示されているかぎり、再度の登録の必要はありません。

Q 登録後の使い方は?
A 携帯電話のBluetoothをオンにしてクルマに乗り込むことで、ナビと携帯は自動的に接続します。（Bluetoothのオン／オフの方法は、C D をご覧ください。）

Q 設定や登録がうまくいかない場合は?
A 携帯電話側のBluetoothを一旦オフにしてから、再度オンにしてみてください。それでも解決しない場合は携帯電話やナビの電源を一旦切り、再起動した後に再度Bluetoothをオンにしてみてください。

Q Bluetoothを利用すると料金はかかるの?
A Bluetoothで接続するだけでは料金はかかりません。Bluetoothで接続した携帯電話で通話、データ通信を行った場合、通常の通信料金がかかります。

Q Bluetoothを利用すると携帯電話の電池の消費はどうなるの?
A Bluetoothを利用しない状態よりは電池の消費は大きくなりますが、携帯電話の機種や使用環境（通話時間や待受時間の長さ等）により消費量は異なります。詳細は各携帯電話会社にお問合せください。

インターナビ・プレミアムクラブ サポートデスク（会員専用）
フリーダイヤル:0120-738147 月曜～土曜 9時～12時 13時～18時（祝祭日、夏季休暇、年末年始をのぞく）
FAXフリーダイヤル:0120-821285 Email:member@premium-club.jp